

Monteringsanvisning för stativ inredning

Stativen

- Börja med att läsa igenom monteringsanvisningen innan Ni börjar montera och bekanta Er med de olika delarna
- Följ skissen/bilden när du monterar din inredning
- Skenans hjul på sidopanelerna ska sitta i framkant och nedåt när stativen är monterade.
- Bindstängningen mellan sidopanelerna är med T-koppling som ska vara neråt mot golvet och om Ni placerar dubbla stativ ska den även sitta på mitten. L-kopplingen ska sitta i toppen. När Ni sätter fast bindstängerna kan Ni behöva en hammare eller dylikt för att slå med så dom sitter fast ordentligt.
- Är det **ett** stativ: Montera 2 bindstänger med T-koppling i den del som ska vara nedåt. I den andra änden av T-kopplingen sätter Ni på golvskydden. Vänd på stativet. I toppen sätter Ni fast 2 st L-koppling. Därefter ställer Ni den på plats och sätter in Era inredningsexkorgar.
- Är det **dubbla** stativ så börja med att sätta fast två T-koppling i nederkant av sidopanelerna och sätt därefter på golvskydden i den andra delen av T-kopplingen. Vänd på stativet. Det som håller ihop stativen är ytterligare en T-koppling mellan stativen. När Ni monterat på så Ni har T-koppling och golvskydd i botten och en T-koppling i överkant, så ställer Ni detta stativ åt sidan. Ta fram nästa 2 sidopaneler och fäst bindstängerna med L-koppling i den övre delen. När Ni gjort detta så tar Ni det stativet som ska vara överst och placerar det på det undre stativets T-koppling och fäster samman dessa två. Nu kan Ni placera in er inredningsexkorgar i Era stativinredning.

Topphylla

- Om Ni ska ha en topphylla placerad ovanför Era stativ så mät ut längden och kapa den till rätt längd. Lägga den ovanför stativen och skruva fast topphyllan med plastvinklar i väggen. Är det så att er bredd kräver att det ska vara mer än en topphylla så tänk på att Ni kapar topphyllorna så att dess ändar möts på mitten av ett stativ för att det ska vara så stabilt som möjligt. Är det så att den är så bred (över 250cm) så är det vanligt med 1 stativ i varje ytterkant och 1 stativ i mitten.
- Orsaken att din topphylla inte är sågad är att det kan skilja något på måtten på väggarna i fram och bakkant.

Garderobstång

- Mät ut avståndet mellan Era stativ där stängningen ska sitta och såga den med en metallsåg till rätt längd.
- Sätt fast garderobstångfästena på stativet och tryck ned stängningen i dessa.
Är det så att Ni ska ha den ena änden av stängningen sitta mot väggen så märker Ni ut var det ska sitta och skruvar fast detta med lämplig skruv.

Sidovägg

- Kapa sidoväggen i rätt mått. Det är viktigt att du tar måtten på den plats den ska vara och att du tar måttet både in mot väggen och i ytterkant. Det är också därför vi inte kapar dessa i fabrik beroende på att måtten skiljer och man ibland får snedsåga dessa för att sidoväggarna ska gå emot taket ordentligt. Denna sätter du fast med plastvinklar i bakkant, tak och även om det finns möjlighet att du sätter fast sidoväggen i golvet. Ska du använda dig av sidovägg så är det lämpligt att montera denna först med hjälp av längden på takskenan.

Detta är en rekommendation hur Ni monterar stativ inrednigen.